# Dell OptiPlex 390 スモールフォームファクターオーナーズマニュアル



### メモ、注意、警告

メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 $\triangle$ 

注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失 の可能性があることを 示しています。

↑ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国におけるIntel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth®の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマーク を取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2011 — 07

Rev. A00

## 目次

メモ、注意、警告	
音1: コンピューター内郊の作業	É7
	<b>も</b>
	8
	11
	11
カバーの取り付け	11
章 3: 前面ベゼル	13
	13
	14
章 <b>4</b> : 拡張カードタブ	15
	15
	16
音瓦 オプティカルドライブ	17
	18
オフティルルトライブの取り付け	10
章 <b>6</b> : ハードドライブ	19
ハードドライブの取り外し	19
ハードドライブの取り付け	20
<b>章 7</b> : メモリ	21
	21

<b>章 8: シャーシイントルージョンスイッチ</b> シャーシイントルージョンスイッチの取り外し	23 24
シャーシイントルージョンスイッチの取り外し	23 24
	24
イントルージョンスイッチの取り付け	25
章 <b>9</b> : スピーカー	LJ
, - スピーカーの取り外し	
スピーカーの取り付け	
章 10: ヒートシンクとプロセッサー	27
ヒートシンクとプロセッサーの取り外し	
ヒートシンクとプロセッサーの取り付け	
章 11: コイン型電池	31
コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	
章 <b>12</b> : 電源スイッチケーブル	33
電源スイッチケーブルの取り外し	
電源スイッチケーブルの取り付け	
章 <b>13</b> : システムファン	35
システムファンの取り外し	35
システムファンの取り付け	
章 <b>14</b> : 入力/出力パネル	37
入力/出力 (I/O) パネルの取り外し	
入力/出力(I/0)パネルの取り付け	
章 15: 電源ユニット	41
電源ユニットの取り外し	
電源ユニットの取り付け	

章 16: システム基板	45
システム基板の取り外し	45
システム基板の取り付け	47
章 <b>17</b> : ドライブケージ	49
	49
	51
章 <b>18:</b> ファンシェルター	53
ファンシェルターの取り外し	53
	53
章 <b>19:</b> セットアップユーティリラ	ティ55
	55
	55
	55
	56
	zージ
	57
	✓ョン57
章 <b>20</b> : トラブルシューティング.	67
	67
	74
	77
章 21: 仕様	Ω <b>Γ</b>
	85
章 22: デルへのお問い合わせ	93
デルへのお問い合わせ	93

#### コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るため、以下の 安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本ドキ ュメントに記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提 とします。

- コンピューターに同梱の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。
- ↑ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。
- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- △ 注意: 静電気放電を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用したり、 定期的にコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない 金属面に触れ、静電気を除去します。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。
- ☆ 注意: ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを外す前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

**メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める 前に、次の手順を実行します。

- コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- **2.** コンピューターの電源を切ります(「コンピューターの電源を切る」 を参照)。
- △ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。
- 3. コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- **4.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- **5.** システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
- 6. カバーを取り外します。
- ☆ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

#### 奨励するツール

この文書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライブ
- フラッシュ BIOS アップデートプログラムメディア

#### コンピューターの電源を切る

- △ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存して閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピューターの電源を切ります。
- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - Windows 7 の場合:

**スタート** <sup>⑤</sup> をクリックします。次に、**シャットダウン**をクリックします。

• Windows Vista の場合:

スタート <sup>69</sup>をクリックします。以下に示すように**スタート**メニューの右下の矢印をクリックし、**シャットダウン**をクリックしま す。



- Windows XP の場合:
  - **スタート** → **終了オプション** → **電源を切る**の順にクリックします。オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが完了したら、コンピューターの電源が切れます。
- 2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを6秒間押したままにして電源を切ります。

#### コンピューター内部の作業を終えた後に

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどを接続したか確認してください。

- 1. コンピューターカバーを取り付けます。
- 2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
- **3.** コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- **4.** コンピューターの電源を入れます。
- **5.** Dell Diagnostics を実行して、コンピューターが正しく動作することを 確認します。

#### カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



3. カバーを 45 度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。



#### カバーの取り付け

- 1. コンピューターカバーをシャーシの上にセットします。
- 2. カチッと音がして所定の位置に収まるまで、コンピューターカバーを押し下げます。
- 3. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面ベゼル

#### 前面ベゼルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- 3. 前面ベゼル固定クリップをシャーシから取り外します。



**4.** ベゼルを逆に傾けて、ベゼルのもう一方の縁にあるフックをシャーシから外します。



#### 前面ベゼルの取り付け

- 1. 前面ベゼルの底面端にある4つのフックをシャーシ前面のスロット に挿入します。
- **2.** ベゼルをコンピューターに向かって回転させ、カチッと所定の位置に収まるまで、前面ベゼル固定クリップを固定させます。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 拡張カードの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- 4. カード固定ラッチのリリースタブを上向きに回します。



**5.** PCle x16 カードからゆっくりリリースレバーを引っ張り、カードのくぼみから固定タブを解除します。次にカードをコネクターから持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



**6.** PCle x4 カードからゆっくりリリースレバーを引っ張り、カードのく ぼみから固定タブを解除します。次にカードをコネクターから持ち 上げて外し、コンピューターから取り外します。



#### 拡張カードの取り付け

- 1. システム基板のコネクターに PCle x4 カードを差し込み、所定の位置 に固定されるまで押さえます。
- 2. システム基板のコネクターに PCle x16 (ある場合) カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押さえます。
- **3.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### オプティカルドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から 取り外します。



**4.** 青色のタブを持ち上げ、オプティカルドライブを内側にスライドさせて、コンピューターから取り出します。



5. オプティカルドライブをブラケットから取り外します。



#### オプティカルドライブの取り付け

- 1. オプティカルドライブをブラケットに差し込みます。
- **2.** 青色のタブを持ち上げ、オプティガルドライブを外側にスライドさせ、コンピューターに差し込みます。
- **3.** データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### ハードドライブの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- 3. ハードディスクドライブをシャーシから取り外します。
- **4.** 固定クリップを内側に押して、ハードドライブブラケットをドライブケージからスライドさせます。



**5.** ハードドライブブラケットを曲げ、3.5 インチハードドライブ 1 台または 2.5 インチハードドライブ 2 台をブラケットから取り外します。



**6.** 2.5 インチハードドライブをハードドライブブラケットの上面に固定しているネジを緩めます。



**7. 2.5** インチハードドライブをハードドライブブラケットの底面に固定しているのネジを緩めます。



#### ハードドライブの取り付け

- 1. ハードドライブ 2 台をハードドライブブラケットに固定するネジを 締めます。
- 2. ハードドライブブラケットを動かし、次に、ハードドライブ 1 台か 2 台をブラケットに差し込みます。
- **3.** 固定クリップを内側に押して、ハードドライブブラケットをドライブケージにスライドさせます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

**メモリ** 7

#### メモリの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- 5. メモリモジュールの両側のメモリ固定クリップを解除します。



6. メモリモジュールを持ち上げながら、システム基板上のコネクターから取り外します。



#### メモリの取り付け

- 1. システム基板のコネクターにメモリモジュールを差し込みます。A1 > B1 > A2 > B2 の順番にメモリモジュールを取り付けます。
- **2.** 固定クリップが跳ね返るまでメモリモジュールを押し下げ、所定の 位置に固定します。
- **3.** ドライブケージを取り付けます。
- **4.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **5.** カバーを取り付けます。
- **6.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# シャーシイントルージョンスイッチ

#### シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から外します。



**4.** イントルージョンスイッチを内側にスライドさせ、システム基板から取り外します。



#### イントルージョンスイッチの取り付け

- 1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に挿入し、外側にスライドして固定します。
- 2. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- **4.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### スピーカーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** システム基板からスピーカーケーブルを外します。



**6.** ファンシェルタークリップからスピーカーケーブルを抜き取ります。



**7.** スピーカー固定タブを押し、スピーカーをコンピューターの右側に向かってスライドして解除します。



8. スピーカーをシャーシから取り外します。



#### スピーカーの取り付け

- 1. スピーカーをシャーシ後部の適切な位置に置きます。
- **2.** スピーカー固定タブを押して、スピーカーをコンピューターの左側 までスライドさせて固定します。
- 3. 内蔵スピーカー ケーブルをファン シェルタークリップに通します。
- **4.** スピーカー ケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** ドライブ ケージを取り付けます。
- **6.** 前面ベゼルを取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

## ヒートシンクとプロセッサー 10

#### ヒートシンクとプロセッサーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** 前面ベゼルを取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板から取り外します。



**6.** 出力/入力ボードまたはフライワイヤケーブルをヒートシンクの配線チャネルから外します。



7. 拘束ネジを 1、2、3、4の順に緩めます。



**8.** ヒートシンクアセンブリをゆっくりと上に持ち上げ、コンピューターから取り外します。アセンブリはファンを下に向け、サーマルグリースの面を上に向けて置きます。



**9.** リリースレバーを押したまま外側に動かし、固定フックから取り外します。



10. プロセッサーカバーを持ち上げます。



**11.** プロセッサーを持ち上げてソケットから取り外し、静電防止パッケージに入れます。



#### ヒートシンクとプロセッサーの取り付け

- 1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しくセットされていることを確認します。
- 2. プロセッサーカバーを閉じます。
- 3. リリースレバーを押し下げ、その後内側に動かして固定フックに固定します。
- **4.** ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。
- **5.** ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
- **6.** 入力/出力ボードまたはフライワイヤケーブルをヒートシンクの配線チャネルから外します。
- 7. ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板に接続します。
- **8.** ドライブケージを取り付けます。
- **9.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- 10. カバーを取り付けます。
- 11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

コイン型電池

#### コイン型電池の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ソケットから電池が飛び出るように、コイン型電池を内側に押します。



5. コイン型電池を持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



#### コイン型電池の取り付け

- 1. コイン型電池をシステム基板のスロットにセットします。
- 2. コイン型電池が固定されるまで、押し下げます。
- **3.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **4.** カバーを取り付けます。
- **5.** 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### 電源スイッチケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- 5. 電源スイッチケーブルをシステム基板から取り外します。



6. シャーシクリップから電源スイッチケーブルを抜き取ります。



7. 電源スイッチケーブルをシャーシからゆっくりと取り外します。



**8.** 電源スイッチケーブルをスライドしてコンピューターの前面から取り外します。



#### 電源スイッチケーブルの取り付け

- **1.** 電源スイッチケーブルをスライドさせながら、前面からコンピューターに入れます。
- 2. 電源スイッチケーブルをシャーシに固定します。
- **3.** 電源スイッチケーブルをシャーシクリップに通します。
- 4. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** ドライブケージを取り付けます。
- **6.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- 7. カバーを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

#### システムファンの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** ファンシェルターを取り外します。
- 6. システム基板からファンケーブルを取り外します。



7. 溝に沿ってグロメットを内側にスライドさせ、シャーシに通します。



8. システムファンを持ち上げて、コンピューターから取り外します。



9. ハトメをシステムファンからてこの作用で取り出し、外します。



#### システムファンの取り付け

- 1. システムファンに4つのハトメを差し込みます。
- 2. システムファンをシャーシにセットします。
- **3.** 4つのハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側にスライドさせ、所定の位置に固定します。
- 4. ファケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** ファンシェルターを取り付けます。
- **6.** ドライブケージを取り付けます。
- 7. *前面ベゼル*を取り付けます。
- **8.** カバーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# 入力/出力(I/O) パネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** I/O パネルまたはフライワイヤケーブルをファンシェルタークリップとヒートシンクを抜き取ります。



**6.** I/O パネルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板から接続を切ります。



7. I/O パネルをシャーシに固定している 1 本のネジを外します。



8. I/O パネルをコンピューターの右側に向かってスライドさせ、シャーシから外します。



9. 1/0 パネルを取り外します。



# 入力/出力(1/0)パネルの取り付け

- 1. シャーシ前面のスロットに I/O パネルを差し込みます。
- **2.** 1/0 パネルをコンピューターの左側にスライドさせ、シャーシに固定します。
- 3. 1/0 パネルをシャーシに固定するネジを締めます。
- **4.** I/O ケーブルまたはフライワイヤケーブルをシステム基板に接続します。
- **5.** I/O パネルまたはフライワイヤケーブルをファンシェルタークリップとヒートシンクの配線に通します。
- **6.** ドライブケージを取り付けます。
- 7. *前面ベゼル*を取り付けます。
- **8.** カバーを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# 電源ユニットの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** ファンシェルターを取り外します。
- 6. 4ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。



7. 4ピン電源ケーブルをシャーシクリップから抜き取ります。



8. 24 ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。



9. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを外します。



**10.** 電源の横の青いリリースタブを押し込み、電源をコンピューターの前部の方へスライドさせます。



11. 電源ユニットを持ち上げながら、コンピューターから取り出します。



# 電源ユニットの取り付け

- **1.** 電源ユニットをシャーシにセットし、外側にスライドさせて固定します。
- 2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定する3本のネジを締めます。
- 3. 電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- 4. 電源ケーブルをシャーシクリップに通します。
- 5. 電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- **6.** ファンシェルターを取り付けます。
- 7. ドライブケージを取り付けます。
- **8.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **9.** カバーを取り付けます。
- 10.「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# システム基板の取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- 2. カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** ドライブケージを取り外します。
- **5.** *拡張カード*を取り外します。
- **6.** ヒートシンクとプロセッサーを取り外します。
- 7. ファンシェルターを取り外します。
- **8.** システム基板に接続されているすべてのケーブルを取り外し、ケーブルをシャーシから離します。



**9.** 拡張カードラッチを持ち上げて解除し、システム基板を固定しているネジにアクセスできるようにします。



10. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。



**11.** システム基板をシャーシに固定している **7-mm** 六角ネジを取り外します。



**12.** システム基板をコンピューターの前面に向かってスライドさせます。



13. システム基板をシャーシから取り外します。



# システム基板の取り付け

- 1. システム基板をシャーシの後部にあるポートコネクターに合わせて、シャーシ内に置きます。
- **2.** システム基板をシャーシに固定する **7-mm** 六角ネジを締め付けます。
- 3. システム基板をシャーシに固定するネジを締め付けます。
- 4. 拡張カードラッチを閉めます。
- 5. ケーブルをシステム基板に接続します。
- 6. イントリュージョンスイッチ ケーブル、SATA ケーブル、入力/出力 基板ケーブル、システム ファン ケーブル、電源スイッチ ケーブル、内蔵スピーカー ケーブル、電源ケーブルをシステム基板に接続します。
- 7. ファンシェルターを取り付けます。
- **8.** *ヒートシンクとプロセッサー*を取り付けます。
- **9.** 拡張カードを取り付けます。
- **10.** ドライブ ケージを取り付けます。
- **11.** 前面ベゼルを取り付けます。
- **12.** カバーを取り付けます。
- 13. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ドライブケージの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** *前面ベゼル*を取り外します。
- **4.** データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面から 取り外します。



**5.** ドライブケージハンドルをコンピューターの後部に向かってロック解除位置にスライドさせます。



**6.** ハンドルを使ってドライブ ケージを上向きに回転させ、シャーシから引き上げます。



7. データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面から取り外します。



8. コンピューターからドライブケージを取り出します。



# ドライブケージの取り付け

- 1. ドライブケージをコンピューターの端に置き、ハードドライブのケーブルコネクターにアクセスできるようにします。
- **2.** データケーブルと電源ケーブルをハードドライブの背面に接続します。
- **3.** ドライブケージを裏返して、シャーシに差し込みます。ドライブケージタブはシャーシのスロットで固定されるようにします。
- **4.** ドライブケージハンドルをシステムの前面に向けてスライドさせ、ロック位置に合わせます。
- **5.** データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブの背面に接続します。
- **6.** *前面ベゼル*を取り付けます。
- **7.** *カバー*を取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# ファンシェルターの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業の前に」の手順に従います。
- **2.** カバーを取り外します。
- **3.** ファンシェルタークリップのケーブルを引き抜きます。



**4.** ファンシェルターを持ち上げてコンピューターから取り出します。



# ファン シェルターの取り付け

- 1. ファンシェルターをコンピューターに差し込みます。
- **2.** ケーブルをファンシェルタークリップに通します。
- **3.** カバーを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

# セットアップユーティリティ 19

# セットアップユーティリティ (BIOS)

このコンピューターでは以下のオプションを用意しています。

- <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
- <F12>を押して1回限りの起動メニューを立ち上げる

<F2>を押してセットアップユーティリティを起動し、ユーザー定義設定を変更します。このキーでセットアップユーティリティを起動できない場合、キーボード LED が最初に点滅したタイミングで <F2> を押します。

## 起動メニュー

この機能は、セットアップユーティリティ定義の起動デバイスをスキップし、特定のデバイス(例:フロッピー、CD-ROM、またはハードドライブ)から直接起動するスピーディで便利なメカニズムを提供します。

キース	トローク	機能

<Ctrl><Alt><F8>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

<F12>

1回限りの起動および診断ユーティリティメニュー

# 起動メニュー拡張機能

起動メニュー拡張機能は以下のとおりです。

- **アクセスが容易** <**Ctrl><Alt><F8>** キーストロークも有効で、メニューの呼び出しに使用できますが、システム起動中に <**F12>** を押すだけでメニューにアクセスできるようになりました。
- **ユーザープロンプト** メニューにアクセスしやすいだけでなく、 BIOS スプラッシュ画面(以下の図を参照)でキーストロークを使用 するプロンプトが表示されます。キーストロークは「非表示」ではあ りません。
- **診断オプション** 起動メニューには、**IDE** Drive Diagnostics (IDE ドライブ診断) (90/90 ハードドライブ診断) と **Boot** to the Utility Partition (ユーティリティパーティションへの起動) という 2 つの診断オプションが用意されています。ユーザーは、<Ctrl><Alt><P>と <Ctrl><Alt><F10> というキーの組み合わせを覚える必要がなくなりました(このキーストロークも有効です)。

**メモ: BIOS** は、システムセキュリティ/ポストホットキーサブメニュー下の キーストロークのプロンプトをいずれか、または両方を無効にするオプションを備えています。

<F12> または <Ctrl><Alt><F8> キーストロークを正しく入力すると、キーシーケンスが Boot Device Menu (起動デバイスメニュー) を呼び出します。



LEGACY BOOT:

Intel ARRAY

CD/DUD/CD-RU Drive

BD/DUD/CD-RU Drive

OTHER OPTIONS:

BIOS Setup

Diagnostics
Intel (R) Management Engine

1回限りの起動メニューは現在の起動のみに影響するため、トラブルシューティングの後、技術担当者がいなくても、起動順序を元に戻すことができるというメリットがあります。

# タイミングキーシーケンス

セットアップで最初に初期化されるデバイスは、キーボードではありません。そのため、キーストロークを押すタイミングが早すぎると、キーボードをロックしてしまいます。この場合、モニターにキーボードエラーが表示され、<Ctrl><Alt><Del>キーでシステムを再起動できなくなります。

このトラブルを避けるため、キーボードが初期化されるまで、キーストロークを押さないでください。このタイミングをチェックするには、2通りの方法があります。

- キーボードのライトが点滅する。
- 起動中に [F2=Setup] プロンプトが画面右上に表示される。

モニターがすでに立ち上がっている場合は、2番目の方法が良いでしょう。モニターがまだ立ち上がっていない場合は、ビデオ信号が表示されるまでにチャンスを逃してしまうこともあります。その場合、ライトでチェックする1番目の方法でキーボードが初期化されたことを確認します。

## ビープコードとテキストエラーメッセージ

OptiPlex BIOS はビープコードと英語のエラーメッセージを表示する機能 を備えています。BIOS が起動に失敗したと判断すると、以下のようなエ ラーメッセージを表示します。

Previous attempts at booting the system have failed at checkpoint . For help resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (このシステムの前回の起動時にチェッ クポイントで障害が発生しました。この問題を解決するには、 このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わ せください)

# ナビゲーション

コンピューターのセットアップは、キーボードまたはマウスのいずれか でナビゲートできます。

以下のキーストロークを使って、BIOS 画面までナビゲートします。

Ln	_
A) L	苖
^=	ш.

#### キーストローク

フィールドを展開、および折りたたむ <Enter> キー、左右の矢印キー、また は北ーキー

すべてのフィールドを展開、および折 <> りたたす

BIOS を終了する < Esc> — セットアップ状態を維持す

る、保存/終了、破棄/終了

設定を変更する 左右の矢印キー

変更するフィールドを選択する <Enter>

変更を取り消す <Esc>

デフォルトをリセットする <Alt><F>またはデフォルトをロードメ

ニューオプション

# セットアップユーティリティのオプション



✓ メモ: お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっ ては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

#### General (全般)

# System Information (システム情報)

以下の情報が表示されます。

- システム情報:BIOSバージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入日、製造日、エクスプレスサービスコードを表示します。
- メモリ情報:インストール済みのメモリ、使用可能なメモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メモリテクノロジー、DIMM1サイズ、DIMM2サイズ、DIMM3サイズ、およびDIMM4サイズを表示します。
- プロセッサー情報:プロセッサーのタイプ、コア数、 プロセッサーID、現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサーL3キャッシュ、HT対応、および64ビットテクノロジーを表示します。
- PCI 情報: SLOT1、SLOT2、SLOT3、SLOT4 を表示します。
- デバイス情報: SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、およびLOM MAC アドレスを表示します。

# Boot Sequence(起動順序)

このリスト内の指定されたデバイスからコンピューター が **0S** を探す順序です。

- USB Storage Device (USB ストレージデバイス)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ)
- Onboard NIC (オンボード NIC)

# Date/Time (目時)

日付と時間を設定することができます。システムの日時 変更はすぐに反映されます。

# System Configuration (システム設定)

# Integrated NIC(統合 NIC)

統合ネットワークカードを有効または無効に設定することができます。以下のオプションから選択できます。

- Disabled (無効)
- Enabled (default) (有効 (デフォルト) )
- Enabled w/PXE (PXE で有効)
- Enabled w/ImageServer (ImageServer で有効)



メモ: お使いのコンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、この項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

Serial Port (シリア シリアルポートの設定を指定することができます。以下ルポート) の設定から選択できます。

• Disabled (無効)

## System Configuration (システム設定)

- Auto (自動)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



✓ メモ:オペレーティングシステムは、設定が無効の場合 もリソースを割り当てます。

## SATA Operation (SATA 操作)

内蔵ハードドライブコントローラの動作モードを設定す ることができます。

- Disabled (無効) = SATA コントローラーは非表示
- ATA = SATA は ATA モード用に構成済み

Drives (ドライブ) 各種オンボードドライブを有効または無効に設定するこ とができます。

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

マートレポート)

Smart Reporting (ス このフィールドは、システムの起動時に統合ドライブのハ ードドライブエラーを報告するかどうかをコントロール します。このオプションはデフォルトで無効です。

## USB Configuration (USB 構成)

以下のオプションについて、内蔵 USB コントローラーを 有効または無効に設定できます。

- Boot Support (起動サポート)
- Rear Dual USB Ports (後部デュアル USB ポート)
- Front USB Ports (前面 USB ポート)
- Rear Quad USB Ports (後部クアッド USB ポート)

Miscellaneous Devices(各種デバ イス)

Wi-Fi 無線を有効または無効に設定することができます。

## Security(セキュリティ機能)

Administrative スワード)

セットアップユーティリティプログラムへのアクセスを Password (管理者パ 制限することができます。このオプションはデフォルト では設定されていません。

System Password (システムパスワ ード)

システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態が 表示され、ここで新しいシステムパスワードの設定と確認 ができます。

このオプションは、デフォルトでは設定されていません。

Internal HDD-0 Password(内蔵 HDD-0パスワー ド)

システムの内蔵ハードディスクドライブ (HDD) のパスワ ードの現在の状態を表示します。

このオプションはデフォルトでは設定されていません。

Strong Password (強 システムの強力なパスワードを有効または無効に設定す ることができます。 力なパスワード)

**Password** ワードの設定)

管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最 Configuration (パス 大文字数をコントロールすることができます。

Password Bypass (パスワードのス キップ)

このオプションを選択すると、システムの再起動時、 System (Boot) Password (システム (起動) パスワード) と 内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップするこ とができます。

- Disabled (無効) パスワードが設定されると、シス テムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが 表示されます。このオプションはデフォルトで無効に 設定されています。
- Reboot Bypass (再起動時にスキップ) 再起動時、パ スワード入力のダイアログをスキップします(ウォー ムブート)。



メモ: オフの状態から電源を入れると、システムと内 蔵 HDD パスワード入力のダイアログが必ず表示され ます(コールドブート)。また、モジュールベイ HDD がある場合は、パスワード入力のダイアログが必ず表 示されます。

Password Changes (パスワードの変 更)

管理者パスワードが設定されている場合、システムおよび ハードディスクパスワードの変更を許可するかどうかを 決定するオプションです。

Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワー **ドによる変更を許可)** - このオプションはデフォルトで有 効に設定されています。

## Security(セキュリティ機能)

#### Computrace

このフィールドでは、Absolute Software 社製 Computrace オ プションサービスの BIOS モジュールインタフェースをア クティベートまたはディアクティベートします。アセッ ト管理用に作られた Computrace オプションサービスを有 効、または無効にします。

- **Deactivate (ディアクティベート)** このオプションは デフォルトで無効に設定されています。
- Disable (無効)
- Activate (起動)

ャーシイントルー ジョン)

Chassis Intrusion (シ シャーシイントルージョン機能をコントロールすること ができます。以下のいずれかに設定できます。

- Enable (有効)
- Disable (無効)
- **On-Silent (オンサイレント)** シャーシイントルージ ョンが検出されると、デフォルトで有効に設定されます。

**CPU XD Support** (CPU XD サポー 卜)

プロセッサーの Execute Disable モードを有効または無効 に設定することができます。このオプションはデフォル トで有効に設定されています。

**OROM Keyboard** Access (OROM キー ボードアクセス)

このオプションで、起動時にホットキーを使用して[Option ROM Configuration] 画面を表示させるかどうかを決定しま す。この設定により Intel RAID (CTRL+I) または Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアクセ スを防ぐことができます。

- Enable (有効) ユーザーはホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できます。
- One-Time Enable (1 回限り有効) ユーザーは、次の 起動時のみ、ホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できます。次の起動以降は、 設定は無効に戻ります。
- Disable (無効) ユーザーはホットキーを使用して [OROM configuration] 画面を表示できません。

このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

(管理者セットア ップロックアウ F)

Admin Setup Lockout 管理者パスワードを設定した場合、セットアップユーティ リティを起動するオプションを有効または無効に設定す ることができます。このオプションはデフォルトでは設 定されていません。

## Performance (パフォーマンス)

(マルチコアサポ - F)

Multi Core Support このフィールドは、プロセスが1つまたはすべてのコアを 有効にするかどうかを指定します。このオプションはデ フォルトで有効に設定されています。

Intel SpeedStep

プロセッサーの Intel SpeedStep モードは有効または無効 に設定することができます。このオプションはデフォル トで無効に設定されています。

ロール)

C States Control (C 追加プロセッサーのスリープ状態を有効または無効に設 ステータスコント 定することができます。このオプションはデフォルトで 無効に設定されています。

Hyper-Thread ル)

ハイパースレッドテクノロジーを有効または無効に設定 Control (ハイパース することができます。このオプションはデフォルトで有 レッドコントロー 効に設定されています。

## Power Management (電力管理)

AC Recovery (AC回 電力損失の後、AC電源を回復した場合のシステムの対応 を決定します。AC 回復を次のように設定できます。 復)

- Power Off (電源オフ)
- Power On (電源オン)
- Last State (最後の状態)

このオプションはデフォルトで Power Off (電源オフ) に 設定されています。

起動時間)

Auto On Time (自動 自動的にコンピューターを立ち上げる時間を設定します。 標準的な12時間形式(時間/分/秒)で時間を決定します。 時間と AM/PM フィールドに数値を入力して、起動時間を 変更します。



メモ:この機能は、電源タップのスイッチやサージプロ テクタでコンピュータをシャットダウンした場合、ま たは Auto Power (自動電源オン) が無効に設定されて いる場合は動作しません。

Deep Sleep Control (ディープスリー プコントロール)

ディープスリープを有効にするタイミングを定義するこ とができます。

- Disabled (無効)
- Enabled in S5 only (S5 のみで有効)
- Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)

## Power Management (電力管理)

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

Fan Control Override (ファンコントロ ールオーバーライ ド)

システムファンのスピードをコントロールします。この オプションはデフォルトで無効に設定されています。

メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。

ークオンIAN)

Wake on LAN (ウェ 特殊な LAN 信号でトリガされた場合、オフ状態からコンピ ューターの電源をオンにすることができます。この機能 は、コンピューターが AC 電源に接続されている場合のみ 有効です。

- Disabled (無効) LAN またはワイヤレス LAN からウェ ークアップ信号を受信すると、特殊なLAN信号によるシステムの起動が許可されなくなります。
- **LAN Only (LAN のみ)** 特殊な LAN 信号によるシステ ムの起動を許可します。

このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

#### POST Behavior (POST 動作)

#### NumLock LED

コンピューターの起動時、Numlock 機能を有効または無効 に設定することができます。このオプションはデフォル トで有効に設定されています。

ーボードエラー)

Keyboard Errors (キ コンピューターの起動時、キーボードエラーのレポートを 有効または無効に設定することができます。このオプシ ョンはデフォルトで有効に設定されています。

ホットキー)

POST Hotkeys (POST このオプションでは、コンピューターの起動時に画面に表 示されるファンクションキーを指定できます。

> **Enable F12 — Boot menu (起動メニュー)** (デフォルトで有 効)

Fast Boot (高速起 動)

一部の互換性手順をスキップすることにより、起動プロセ スをスピードアップするオプションです。

- Minimal (最小) BIOS が更新されたり、メモリが変 更されたり、または以前の POST が完了していない限り、システムは高速で起動します。
- Thorough (完全) ―システムは、起動プロセスの手順 をスキップしません。
- Auto (自動) オペレーティングシステムでこの設定 をコントロールできるようになります (オペレーティ ングシステムが Simple Boot Flag (シンプル起動フラ グ)をサポートしている場合のみ、有効です)。

このオプションは、デフォルトで **Thorough (完全)** に設定 されています。

## Virtualization Support (仮想化サポート)

Virtualization(仮想 化)

このオプションは、Intel® Virtualization Technology が提供す るハードウェア追加機能を VMM (Virtual Machine

Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology (Intel® Virtualization **Technology を有効)** - このオプションはデフォルトで無効

に設定されています。

VT for Direct I/O

Intel® Virtualization Technology がダイレクト I/O 用に提供 するハードウェア追加機能を VMM(Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。 Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Intel® Virtualization Technology for Direct I/O を有効) - このオプシ ョンはデフォルトで無効に設定されています。

### Maintenance (メンテナンス)

Service Tag (サービ お使いのコンピューターのサービスタグが表示されます。 スタグ)

タグ)

Asset Tag (アセット アセットタグが設定されていない場合、システムアセット タグを作成します。このオプションはデフォルトでは設 定されていません。

SERR Messages (SERR メッセー ジ)

SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。こ のオプションはデフォルトで設定されていません。SERR メッセージのメカニズムを無効にするには、グラフィック スカードが必要です。

#### Image Server

Lookup Method (検 出方法)

ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定し ます。

- Static IP (静的 IP)
- DNS (デフォルトで有効)



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設 定されている場合のみ、利用可能になります。

#### ImageServer IP

クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主要 な静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレ スは **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設 定されており、[Lookup Method (検出方法]が [Static IP (静的 IP) 1の場合のみ、利用可能になります。

ImageServer Port F)

クライアントが通信する ImageServer の主要なプライマリ (ImageServer ポー IP ポートを指定します。デフォルトの IP ポートは 06910 です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration(システ ム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC)] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設 定されている場合のみ、利用可能になります。

#### Client DHCP

クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定しま す。

- Static IP (静的 IP)
- DNS(デフォルトで有効)



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定) ] グループの [Integrated NIC (統合 NIC) ] が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設 定されている場合のみ、利用可能になります。

Client IP (クライア クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォル ント IP) トの IP アドレスは **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定)]グループの[Integrated NIC (統合 NIC)]が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)] に設 定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)]が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になりま

Client Subnet Mask (クライアントサ ブネットマスク)

クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォ ルトの設定は **255.255.255.255** です。



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)]が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設 定されており、[Client DHCP (クライアント DHCP)]が [Static IP (静的 IP) ] の場合のみ、利用可能になりま

Client Gateway(クラ クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。 イアントゲートウ デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。 ェイ)



メモ: このフィールドは、[System Configuration (システ ム設定)]グループの[Integrated NIC(統合 NIC)]が [Enabled with ImageServer (ImageServer で有効)]に設 定されており、「Client DHCP (クライアント DHCP) 1が [Static IP (静的 IP)] の場合のみ、利用可能になりま す。

License Status (ライ 現在のライセンスステータスが表示されます。 センスステータ ス)

# System Logs (システムログ)

イベント)

BIOS Events (BIOS システムイベントログが表示され、ユーザーは次の操作を 選択できます。

- Clear Log (ログのクリア)
- Mark all Entries (すべてのエントリにマークを付ける)

# トラブルシューティング

# 診断 LED



✓ メモ: 診断 LED は POST (Power-on Self-Test) プロセスにおける進捗状況のイ ンジケーターです。POST ルーティンを停止させる問題については表示し ません。

診断 LED はシャーシの前面、電源ボタンの隣にあります。これらのライ トは、POSTの間のみアクティブになり、表示されます。オペレーティン グシステムのロードが始まると、オフになり、表示されなくなります。 プレ POST および POST LED も備わり、システムの問題点を簡単かつ正確 に指摘することができるようになりました。

✓ メモ:電源ボタンが橙色、またはオフの場合、診断ライトが点滅し、青の場 合は点滅しません。これには特別な意味はありません。

## 診断ライトのパターン

LED



# 電源ボタ



## 問題の内 容

コンピューターの電源が切れているか、またはコンピュー ターに電力が供給されていません。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 電源ケーブルをコンピューター背面の電源コネクター とコンセントにしっかりと取り付け直します。
- 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその他のパワープロテクションデバイスを使用している場合は、それらを外してコンピューターの電源が正常に入ることを確認します。
- 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、オンになっていることを確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセント が機能しているか確認します。
- 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板 にしっかりと接続されているか確認します。

LED



電源ボタン



**問題の内容** システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順 コンピューターのコンセントを取り外します。1分間、 電流を流れるようにします。コンピューターを有効な 電源コンセントに接続し、電源ボタンを押します。

LED



## 電源ボ タン



問題の 内容 システム基板、電源ユニットまたは周辺機器の障害が発生している可能性があります。

トラルーン ルーン チ順

- コンピューターの電源を切り、コンセントは接続したままにします。電源ユニットの背面にある電源テストボタンを長押しします。スイッチの隣の LED が点灯したら、システム基板に問題が発生している可能性があります。
  - ・ スイッチの隣にある LED が点灯しない場合、内蔵、および 外付けの周辺機器をすべて取り外し、電源装置ユニットの 背面にある電源テストボタンを押したままにします。 ラ イトが点灯したら、周辺機器に問題が発生している可能性 があります。
- LED が点灯しない場合は、システム基板から PSU 接続を取り外し、電源ボタンを長押しします。これで点灯した場合は、システム基板に問題が発生している可能性があります。
- それでも LED が点灯しない場合、電源ユニットに問題が発生している可能性があります。

LED



電源ボタ



**問題の内** メモリモジュールが検出されましたが、メモリ電源障害が**容** 発生しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別のモジュール(1回に1個ずつ)を取り付けるか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。メモリモジュールを1個だけ取り付けている場合、別のDIMMコネクターに移動し、コンピューターを再起動します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメ モリをコンピューターに取り付けます。

LED



電源ボタン



問題の内容

BIOSが壊れているか、見つかりません。

トラブルシュ ーティングの 手順 コンピューターのハードウェアは正常に動作していますが、BIOSが壊れているか、または存在しない可能性があります。

LED



電源ボタン



問題の内容システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。



## 電源ボタン



問題の内容

電源コネクターが正しく取り付けられていません。

ィングの手順

トラブルシューテ 電源ユニットの 2x2 電源コネクターを取り付け直 します。

I FD



電源ボタン



問題の内容 周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生してい る可能性があります。

トラブルシ PCIおよび PCI-E スロットから周辺機器カードを取り外し、 **ューティン** コンピューターを再起動します。コンピューターが再起 グの手順 動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。

LED



電源ボタン



**問題の内容** システム基板に障害が発生した可能性があります。

トラブルシ ューティン グの手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器 カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板に障害があります。



## 電源ボタン



## 問題の内容

コイン型電池に障害が発生している可能性がありま す。

トラブルシュー コイン型電池を1分間取り外し、再度取り付け、コン ティングの手順 ピューターを起動します。

**LED** 



電源ボタン



## 問題の内容

プロセッサーに障害が発生しています。 **トラブルシューティングの手** プロセッサーを取り付け直します。

順

LED



# 雷源ボタ



## 問題の内 容

メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生 しています。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モ ジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別の モジュール (1回に1個ずつ) を追加するか、エラーのないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。



## 電源ボタン



問題の内容

ハードドライブに障害が起こっている可能性があ ります。

トラブルシューテ 電源ケーブルとデータケーブルを取り付け直しま ィングの手順 す。

LED



電源ボタン



問題の内容

USB に障害が発生した可能性があります。

ィングの手順

**トラブルシューテ** すべての USB デバイスを取り付け直し、ケーブル 接続を確認します。

LED



電源ボタ



問題の内 容

メモリモジュールが検出されません。

トラブル シューテ ィングの 手順

- 2個以上のメモリモジュールを取り付けている場合、モ ジュールを取り外し、1個だけ再度取り付け、コンピューターを再起動します。コンピューターが正常に起動したら、障害のあるモジュールを特定できるまで、別の モジュール (1回に1個ずつ) を追加するか、エラーの ないモジュールをすべて取り付け直します。
- 同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、コンピューターに取り付けます。



#### 電源ボタン



問題の内容 メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが発生しています。

トラブルシ ューティン グの手順

- メモリモジュール/メモリコネクターの配置に特別な 要件がないことを確認します。
  - 使用するメモリがお使いのコンピューターでサポートされていることを確認します。

LED



電源ボタ



問題の内 拡張カードに障害が発生した可能性があります。 容

トラブル・ シューテ ィングの 手順

- グラフィックカード以外の拡張カードを1つ取り外してコンピューターを再起動し(を参照)、コンフリクトが発生しているかどうかを調べます。
- 問題が解決しない場合は、取り外したカードを取り付け、 別のカードを取り外して、コンピューターを再起動しま す。
- 取り付けている拡張カードすべてにこのプロセスを繰り返します。コンピューターが正常に起動したら、取り外した最後のカードについて、リソースのコンフリクトをトラブルシューティングします。

LED



電源ボタ



**問題の内** システム基板のリソースおよびハードウェアのどちらかま **容** たは両方の障害が発生した可能性があります。

トラブル シューテ

CMOS のクリア

### ィングの 手順

- 内蔵および外付け周辺機器をすべて取り外し、コンピューターを再起動します。コンピューターが再起動したら、障害のあるカードを特定できるまで、周辺機器カードを1枚ずつ追加していきます。
- それでも問題が解決しない場合は、システム基板/システム基板コンポーネントに障害があります。

LED



# 電源ボタ



### 問題の内 他 容

他の障害が発生しています。

# トラブル シューテ ィングの 手順

- ディスプレイ/モニターが外付けのグラフィックスカー ドに接続されていることを確認します。
- ハードドライブおよびオプティカルドライブケーブルが正しくシステム基板に接続されていることを確認します。
- デバイス (ハードドライブ) に問題があることを示すエラーメッセージが画面に表示されている場合は、デバイスが正しく機能しているか確認してください。
- **0S** がデバイス (オプティカルドライブ) からの起動を 試みている場合は、セットアップユーティリティを使用 して、コンピューターに取り付けられているデバイスの 起動順序が適切かどうかを確認します。

# ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは300 msであり、各ビープ音セット同士のディレイは3秒で、300 ms続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOSが電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOSはループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

# コード 1-1-2

原因 マイクロプロセッサーレジスタ障害

コード 1-1-3

原因 NVRAM

コード 1-1-4

原因 ROM BIOS チェックサム障害

コード 1-2-1

原因 プログラム可能なインターバルタイマー

コード 1-2-2

原因 DMA 初期化障害

コード 1-2-3

原因 DMAページレジスタ読み書き障害

コード 1-3-1 ~ 2-4-4

原因 DIMM が認識されていないか使用されていない

コード 3-1-1

原因 スレーブ DMA レジスタ障害

コード 3-1-2

原因 マスター DMA レジスタ障害

コード 3-1-3

原因 マスター割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-1-4

原因 スレーブ割り込みマスクレジスタ障害

コード 3-2-2

原因 割り込みベクタロード障害

コード 3-2-4

原因 キーボードコントローラーテスト障害

コード 3-3-1

原因 NVRAM 電力損失

コード 3-3-2

原因 NVRAM 構成

コード 3-3-4

原因 ビデオメモリテスト障害

コード 3-4-1

**原因** 画面初期化障害

コード 3-4-2

原因 画面リトレース障害

コード 3-4-3

原因 ビデオ ROM の検索障害

コード 4-2-1

原因 No time tick

コード 4-2-2

原因 Shutdown failure

コード 4-2-3

原因 Gate A20 failure

コード 4-2-4

原因 Unexpected interrupt in protected mode

コード 4-3-1

原因 アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害

コード 4-3-3

原因 タイマーチップカウンタ2の障害

コード 4-3-4

原因 Time-of-day clock stopped

コード 4-4-1

原因 シリアルまたはパラレルポートテスト障害

コード 4-4-2

原因 シャドウメモリへのコード解凍不能

コード 4-4-3

原因 数値演算コプロセッサテスト障害

コード 4-4-4

原因 キャッシュテスト障害

エラーメッセージ

#### Address mark not found

説明 BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警告! このシステムの前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)

説 コンピューターは、同じエラーにより3回続けて、起動ルーティ明 ンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード(nnnn)をサポート担当者に報告してください。

# Alert! Security override Jumper is installed.

**説明** MFG\_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能 は取り外されるまで、無効に設定されます。

# Attachment failed to respond

**説明** フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブに送信できませんでした。

### Bad command or file name

**説明** 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス 名は正しいかを確認します。

# Bad error-correction code (ECC) on disk read

**説明** フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な 読み取りエラーを検出しました。

#### Controller has failed

**説明** ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。

#### Data error

説 フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。 明 Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックし、適正な対応するユーティリティを実行します。

# Decreasing available memory

**説明 1**つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

#### Diskette drive 0 seek failure

**説明** ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。

#### Diskette read failure

**説明** フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。

# Diskette subsystem reset failed

説明 フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。

#### Gate A20 failure

**説明 1**つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

### General failure

説 オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、明 このメッセージには、Printer out of paper (プリンターの用紙がありません) など特定の情報が続きます。 適切な処置により問題を解決してください。

### Hard-disk drive configuration error

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive controller failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

#### Hard-disk drive read failure

説明 ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。

# Invalid configuration information-please run SETUP program

説明 コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。

# Invalid Memory configuration, please populate DIMM1

説明 DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、取り付けてください。

# Keyboard failure

**説明** ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

# Memory address line failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory allocation error

**説明** 実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。

# Memory data line failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory double word logic failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory write/read failure at address, read value expecting value

**説明** メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。

# Memory size in CMOS invalid

**説明** コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。

# Memory tests terminated by keystroke

説明 キーストロークによりメモリテストが干渉されました。

#### No boot device available

**説明** コンピューターがフロッピーディスクまたはハードディスクを 見つけられません。

### No boot sector on hard-disk drive

**説明** セットアップユーティリティのコンピューター設定情報に誤り があります。

# No timer tick interrupt

説明 システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

# Non-system disk or disk error

説 ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティング 明 システムがインストールされていません。フロッピーディスクを 起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、 ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピューター を再起動します。

#### Not a boot diskette

説 起動可能なオペレーティングシステムがインストールされてい明ないフロッピーディスクから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してください。

### Plug and play configuration error

**説明 1**枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

#### Read fault

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

# Requested sector not found

説 オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード明 ドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。

#### Reset failed

説明 ディスクを再セットできませんでした。

#### Sector not found

**説明** オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハード デドライブ上のセクターを見つけることができません。

#### Seek error

**説明** オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

### Shutdown failure

**説明** システム基板のチップが誤動作している可能性があります。

### Time-of-day clock stopped

説明 バッテリーが故障している可能性があります。

## Time-of-day not set-please run the System Setup program

**説明** セットアップユーティリティで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しません。

# Timer chip counter 2 failed

**説明** システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。

# Unexpected interrupt in protected mode

**説明** キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. it is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告:[プライマリ/セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。すぐにデータをバックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします。)

説 初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピュー明 ターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください(インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照)。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、セットアップユーティリティを起動し、ドライブ設定をNone (なし)に変更してください。コンピューターからドライブが取り外され(削除)ます。

#### Write fault

**説明** オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

# Write fault on selected drive

**説明** オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブ に書き込むことができません。

# X:\ is not accessible. The device is not ready

**説明** フロッピードライブはディスクを読み取れません。ドライブにフロッピーディスクを挿入し、操作をやり直してください。

21

# 仕様



✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータ

ーの構成の詳細については、スタート 6 (Windows XP では[スタート])、 ヘルプとサポートの順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情 報を表示するオプションを選択してください。

# System Information (システム情報)

システムチップセット	Intel H61 Express チップセット
DMA チャネル	個別プログラム可能のチャネル付、 82C37 DMA コントローラー(2)
割り込みレベル	24 割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能
BIOS チップ(NVRAM)	32 MB (4 MB)
プロセッサー	
プロセッサータイプ	<ul> <li>Intel Core i3 シリーズ</li> <li>Intel Core i5 シリーズ</li> </ul>
キャッシュ合計	プロセッサーのタイプに応じて最大8 MB キャッシュ
メモリ	
タイプ	DDR3
速度	1333 MHz
コネクター	DIMM スロット(2)
容量	1GB、2GB、および4GB
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

### ビデオ

ビデオのタイプ: 内蔵 Intel HD グラフィックス 2000 外付け AMD Radeon HD 6350 AMD Radeon HD 6450 ビデオメモリ: 内蔵 最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ (Microsoft Windows Vista および Windows 7) 外付け 最大1GB オーディオ 内蔵 統合 Conexant CX20641 HD オーディオ コデック ネットワーク 内蔵 10/100/1000 Mb/s 通信に対応する統合 Realtek RTL8111E Ethernet 拡張バス バスのタイプ PCI Express 2.0 SATA 2.0 USB 2.0 バススピード: PCI Express: x1 スロット双方向スピード-1 GB/ x16 スロット双方向スピード-16 GB/秒 SATA: 1.5 Gbps および 3.0 Gbps カード PCI Express x1 ミニタワー フルハイトカード最大3枚 デスクトップ ロープロファイルカード最大3枚

SFF (スモールフォームファ ロープロファイルカード最大1枚 クター)

### PCI-Express x16

ミニタワー

フルハイトカード最大1枚

デスクトップ

ロープロファイルカード最大1枚

SFF (スモールフォームファ ロープロファイルカード最大1枚 クター)

### Drives (ドライブ)

外部アクセス可能(5.25 インチドライブベイ)

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

内部アクセス可能:

3.5 インチ SATA ドライブベイ

ミニタワー

(2)

デスクトップ

(1)

SFF (スモールフォームファ (1) クター)

### 外付けコネクター

オーディオ:

背面パネル

ミニタワー/デスクトップ ライン出力、ライン入力、マイ ク用コネクター (3)

**SFF** (スモールフォームフ ライン出力およびライン入力/

r クター) マイク用コネクター (2)

前面パネル マイクおよびヘッドフォン用 コネクター (2) **外付けコネクター** ネットワークアダプター

RJ-45 コネクター (1)

**USB 2.0** 

前面パネル:2

背面パネル:6

ビデオ

15 ピン VGA コネクター、19 ピ ンHDMIコネクター



メモ: 使用可能なビデオコ ネクターは選択したグラフ イックスカードによって異 なります。

### システム基板コネクター

PCI Express x1 データ幅(最大): PCI

Express V-V (1)

ミニタワー、デスクトッ 36 ピンコネクター (3)

SFF(スモールフォームフ 36 ピンコネクター (1) ァクター)

PCI Express x16 データ幅(最大):16 PCI Express V-V

> ミニタワー、デスクトッ 164 ピンコネクター (1) プ、スモールフォームフ ァクター

シリアルATA

ミニタワー、デスクトッ 7ピンコネクター (4)

SFF(スモールフォームフ 7ピンコネクター (2) ァクター)

PS2/COM コネクター

24 ピンコネクター (1)

メモリ

240 ピンコネクター (2)

システムファン

ミニタワー、デスクトッ **3**ピンコネクター (**2**) プ

**SFF**(スモールフォームフ **5**ピンコネクター (**1**) ァクター)

前面パネルコントロール

16 ピンコネクター (1) 、10 ピンコネクター (2) 、5 ピンコネクター (1)

プロセッサー

**1155** ピンコネクター (1)

プロセッサーファン

ミニタワー、デスクトッ **4**ピンコネクター (1) プ

**SFF**(スモールフォームフ **5**ピンコネクター (1) ァクター)

パスワードクリアジャンパ

3ピンコネクター(1)

RTCリセットジャンパ

3ピンコネクター(1)

内蔵スピーカー

5ピンコネクター (1)

イントルーダーコネクター

3ピンコネクター(1)

雷源コネクター

**24** ピンコネクターおよび **4** ピンコネクター (1)

### コントロールとライト

コンピューターの前面

電源ボタンライト

青色のライト ― 青色のライト が点灯している場合は、電源が オンの状態であることを示しま す。青色のライトが点滅してい る場合はコンピューターがスリ ープ状態であることを示しま す。

橙色のライト — コンピュータ 一が起動していない状態で橙色 のライトが点灯する場合は、シ ステム基板または電源に問題が あることを示します。橙色の点

滅はシステム基板に問題があることを示します。

ドライブ動作ライト

青色のライト — 青色のライト が点滅している場合は、コンピューターがドライブからデータ を読み込み中、またはハードドライブに書き込み中であること を示します。

診断ライト

コンピューターの前面パネルに は4つのライトが付いていま す。診断ライトの詳細について は『サービスマニュアル』

(support.dell.com/manuals) を参 照してください。

コンピューターの背面:

電源装置診断ライト

緑色のライト — 電源が入っており、機能していることを示します。電源ケーブルは電源コネクター (コンピューターの背面) とコンセントに接続してください。



メモ: テストボタンを押すと、電源システムの状態をテストすることができます。システムの電源電圧が仕様範囲内の場合、セルフテスト LED ライトが点灯します。LED ライトが点灯しない場合、電源が故障している可能性があります。テスト中はAC 電源を接続してください。

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
ミニタワー	265 W	1390 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC ${\rm ,50~Hz}\sim$ 60 Hz ${\rm ,5.0}$ A
デスクトップ	250 W	1312 BTU/時	100 VAC $\sim$ 240 VAC $_{\sim}$ 50 Hz $\sim$ 60 Hz $_{\sim}$ 4.4 $_{\Delta}$

SFF (スモール 240 W 100 VAC  $\sim$  240 VAC  $\searrow$  50 Hz  $\sim$  60 Hz  $\searrow$  3.6 1259 BTU/時 フォームファ クター)

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

サイズと重量	高さ	幅	長さ	重量
ミニタワー	36.00 cm	17.50 cm	41.70 cm	8.87 kg
デスクトップ	36.00 cm	10.20 cm	41.00 cm	7.56 kg
<b>SFF</b> (スモール フォームファ クター)	29.00 cm	9.26 cm	31.20 cm	5.70 kg

# 母体

環境		
温度範囲:		
	動作時	10 $\sim$ 35 °C
	保管時	–40 °C $\sim$ 65 °C
相対湿度(最大)	:	
	動作時	20~80% (結露しないこと)
	保管時	5~95% (結露しないこと)
最大耐久振動		
	動作時	0.26 GRMS
	保管時	2.2 GRMS
最大耐久衝擊		
	動作時	40 G
	保管時	105 G

# デルへのお問い合わせ

# デルへのお問い合わせ

メモ: インターネット接続の環境にない場合は、納品書、出荷伝票、請求書、または Dell 製品カタログに記載されている連絡先をご利用ください。

利用できる手段は国や製品により異なる場合があります。また地域によっては一部のサービスが受けられない場合もあります。セールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスへのお問い合わせ:

- 1. support.dell.com を参照してください。
- 2. サポートカテゴリを選択してください。
- 3. 米国在住以外のお客様の場合、ページ下部の国コードを選択してください。**すべて**を選択すると、選択肢を表示できます。
- **4.** ニーズに応じて、適切なサービスやサポートリンクを選択してください。